

## **Контроль 220В импульсных блоков питания.**

### **ВНИМАНИЕ!**

Для контроля сети 220В импульсного блока питания передатчиками «Дельта», а также «Дельта ППКОП-3» с версией 2.06 ПО, необходимо входы контроля «С» в передатчиках «Дельта» и «~» «Дельта-ППКОП-3» подключать к выходу контроля 220В импульсного блока питания. При этом напряжение должно находиться в пределах 12-18В. При использовании импульсного блока питания без индикации 220В рекомендуется применять «Дельта-МКЭ» или контрольный трансформатор.